

**Tabulka emisí CO2 a spotřeb paliva automobilů HONDA**
**Modely 2018-19**

Revize: 01/2019

 (Návesti o palivové ekonomii a o emisích CO<sub>2</sub>)

MODEL	Typ	Motor	Přev.	Var.	Ver.	Palivo	Emise CO <sub>2</sub> g/km			Spotřeba paliva l/100km		
							Město	Mimo město	Kombi	Město	Mimo město	Kombi
JAZZ 1.3	GK3	L13B2	MAN	GK302	1	BA	137-139	105-107	117-119	6,0-6,1	4,6-4,7	5,1-5,2
JAZZ 1.3	GK3	L13B2	CVT	GK302	2	BA	120	98	106	5,3	4,3	4,7
JAZZ 1.3	GK3	L13B2	CVT	GK302	3	BA	122-124	101-103	109-111	5,3-5,4	4,4-4,5	4,8-4,9
JAZZ 1.5	GK5	L15B3	MAN	GK502	1	BA	160	119	134	7,0	5,2	5,9
JAZZ 1.5	GK5	L15B3	CVT	GK502	2	BA	147	112	125	6,4	4,9	5,5
CIVIC 4D 1.5	FC1	L15BB	MAN	FC102	1	BA	160	104	125	7,0	4,6	5,5
CIVIC 4D 1.5	FC1	L15BB	MAN	FC102	2	BA	160	104	125	7,0	4,6	5,5
CIVIC 4D 1.5	FC1	L15BB	CVT	FC102	3	BA	170	107	130	7,5	4,7	5,7
CIVIC 4D 1.5	FC1	L15BB	CVT	FC102	4	BA	170	107	130	7,5	4,7	5,7
CIVIC 4D 1.5	FC1	L15BB	CVT	FC102	5	BA	170	107	130	7,5	4,7	5,7
CIVIC 4D 1.6 DIESEL	FC8	N16A1	MAN	FC801	1	NM	94	89	91	3,5	3,4	3,4
CIVIC 4D 1.6 DIESEL	FC8	N16A1	MAN	FC801	2	NM	94	89	91	3,5	3,4	3,4
CIVIC 4D 1.6 DIESEL	FC8	N16A1	AUT	FC801	3	NM	123	100	108	4,7	3,8	4,1
CIVIC 4D 1.6 DIESEL	FC8	N16A1	AUT	FC801	4	NM	123	100	108	4,7	3,8	4,1
CIVIC 5D 1.0	FK6	P10A2	MAN	FK602	1	BA	135	96	110	5,9	4,2	4,8
CIVIC 5D 1.0	FK6	P10A2	MAN	FK602	2	BA	135	96	110	5,9	4,2	4,8
CIVIC 5D 1.0	FK6	P10A2	MAN	FK602	3	BA	135	96	110	5,9	4,2	4,8
CIVIC 5D 1.0	FK6	P10A2	CVT	FK602	4	BA	119	100	107	5,2	4,4	4,7
CIVIC 5D 1.0	FK6	P10A2	CVT	FK602	5	BA	119	100	107	5,2	4,4	4,7
CIVIC 5D 1.0	FK6	P10A2	CVT	FK602	6	BA	119	100	107	5,2	4,4	4,7
CIVIC 5D 1.5	FK7	L15BA	MAN	FK702	1	BA	161	109	128	7,1	4,8	5,6
CIVIC 5D 1.5	FK7	L15BA	MAN	FK702	2	BA	161	109	128	7,1	4,8	5,6
CIVIC 5D 1.5	FK7	L15BA	MAN	FK702	3	BA	161	109	128	7,1	4,8	5,6
CIVIC 5D 1.5	FK7	L15BA	CVT	FK702	4	BA	175	114	137	7,7	5,0	6,0
CIVIC 5D 1.5	FK7	L15BA	CVT	FK702	5	BA	175	114	137	7,7	5,0	6,0
CIVIC 5D 1.5	FK7	L15BA	CVT	FK702	6	BA	175	114	137	7,7	5,0	6,0
CIVIC 5D 1.6 DIESEL	FK9	N16A1	MAN	FK901	1	NM	96	91	93	3,7	3,5	3,5
CIVIC 5D 1.6 DIESEL	FK9	N16A1	MAN	FK901	2	NM	96	91	93	3,7	3,5	3,5
CIVIC 5D 1.6 DIESEL	FK9	N16A1	MAN	FK901	3	NM	96	91	93	3,7	3,5	3,5
CIVIC 5D 1.6 DIESEL	FK9	N16A1	AUT	FK901	4	NM	123	101	109	4,7	3,8	4,1
CIVIC 5D 1.6 DIESEL	FK9	N16A1	AUT	FK901	5	NM	123	101	109	4,7	3,8	4,1
CIVIC 5D 1.6 DIESEL	FK9	N16A1	AUT	FK901	6	NM	123	101	109	4,7	3,8	4,1
CIVIC 5D TYPYR 2.0	FK8	K20C1	MAN	FK802	1	BA	206	161	178	9,1	7,1	7,8
CIVIC 5D TYPYR 2.0	FK8	K20C1	MAN	FK802	2	BA	206	161	178	9,1	7,1	7,8
HR-V 1.5	RU1	L15BY	MAN	RU102	1	BA	159-166	113-116	130-134	7,0-7,3	5,0-5,1	5,7-5,9
HR-V 1.5	RU1	L15BY	CVT	RU102	3	BA	143	108-111	121-123	6,3	4,7-4,9	5,3-5,4
HR-V 1.5T 2WD	RU1	L15BY	MAN	RU103	1	BA	167	116	135	7,3	5,1	5,9
HR-V 1.5T 2WD	RU1	L15BY	CVT	RU103	2	BA	175	115	137	7,6	5,0	6,0
CR-V 1.5T 2WD	RW1	L15BY	MAN	RW101	1	BA	169	128	143	7,4	5,6	6,3
CR-V 1.5T 4WD	RW2	L15BY	MAN	RW201	1	BA	175	137	151	7,6	6,0	6,6
CR-V 1.5T 4WD	RW2	L15BY	MAN	RW201	2	BA	175	137	151	7,6	6,0	6,6
CR-V 1.5T 4WD	RW2	L15BY	CVT	RW201	3	BA	197	141	162	8,6	6,2	7,1
CR-V 1.5T 4WD	RW2	L15BY	CVT	RW201	4	BA	197	141	162	8,6	6,2	7,1
CR-V 2.0 2WD HYBRID	RT5	LFB1	CVT	RT501	1	BA	113	124	120	5,0	5,4	5,3
CR-V 2.0 4WD HYBRID	RT5	LFB1	CVT	RT601	1	BA	117	131	126	5,1	5,7	5,5

Průvodce po spotřebě paliva a o emisích CO<sub>2</sub>, který zahrnuje údaje všech modelů nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný v místě prodeje.

Mimo palivové ekonomie osobního automobilu hraje ve stanovení spotřeby paliva vozidla a v emisích CO<sub>2</sub> spolu s dalšími netechnickými faktory roli způsob řízení automobilu. CO<sub>2</sub> je hlavní skleníkový plyn, zodpovědný za celosvětové oteplování.