ADAS I

HONDA
The Power of Dreams

Civic Tourer
Pokročilé systémy podpory řízení

Civic Tourer je vybaven celou řadou moderních systémů, které zvyšují bezpečnost řidiče a pasažérů, a pomáhají předejít nebezpečným situacím při provozu.

Detekuje osobní a nákladní vozy

Systém lze vypnout

---

1 **CTBA - Protikolizní systém** varuje nebo zabrání střetu při nízkých rychlostech do 30 km/h. Zcela zastaví nebo sníží rychlost nárazu pomocí autonomního brzdění.

Vypnutí prostřednictvím displeje i-MID.

---

2 **FCW - Varování před čelní srážkou** upozorní na nebezpečí srážky s vozidlem vpředu při rychlostech nad 15 km/h.

Lze nastavit tři úrovně citlivosti systému prostřednictvím displeje i-MID.

---

3 **LDW - Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu** upozorní na neúmyslné přejetí čáry.



Je v činnosti při rychlostech nad 64km/h.
Funguje na rovných silnicích nebo s mírnými zatáčkami .
Vypínání pomocí tlačítka.

Informační displej i-MID

4 TSR - Systém rozpoznávání dopravních značek systém rozpoznává dopravní značky podél cest včetně dodatkových tabulí.



Navržen pro detekci kulatých dopravních značek rychlostních omezení a zákazů předjíždění.
Je v činnosti ihned po rozjetí vozidla vpřed.
Zobrazí příslušné značky jakmile je vozidlo mine.
Dokáže zobrazit dvě značky najednou – pravá strana displeje je určena výhradně pro rychlostní omezení.
Levá strana displeje je vyhrazena pro zákazy předjíždění a rychlostní omezení s dodatkovými tabulemi.

Dokáže rozpoznat, zda je značka relevantní pro osobní vozy a zobrazí pouze ty, které jsou platné pro osobní vůz.

Značky jsou vždy zobrazeny samostatné obrazovce i-MIDu nebo mohou být zobrazeny jako malé ikony v levém dolním rohu ostatních obrazovek .

Kontrolky



Kontrolka aktivace systému HSS

Kontrolka dálkových světel

5 HSS - Automatické přepínání dálkových světel automaticky přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly.



Aktivuje se při překročení rychlosti 40km/h.
Poloha ovladače světel – AUTO.

Výstraha

Vizuální upozornění ve zpět. zrcátkách

Zvuková

6 BSI - Detekce objektů v mrtvém úhlu upozorní na vozy nacházející se v mrtvém úhlu zpět. zrcátek pomocí varování.



Je v činnosti při rychlostech nad 20km/h.
Zvukové upozornění a celý systém lze vypnout prostřednictvím displeje i-MID

Výstraha

Obraz z parkovací kamery

Zvuková

7 CTM - Asistent při couvání z parkovacího místa upozorní řidiče na vozy přijíždějící ze strany při vycouvávání z parkovacího místa.



Detekuje přijíždějící vozidla, která jedou rychlostí max. 25km/h.
Vypnutí prostřednictvím displeje i-MID.